安装手册

全千兆防攻击安全型交换机 TL-SG2224E/TL-SG2224P

声明

Copyright © 2012 深圳市普联技术有限公司版权所有,保留所有权利

未经深圳市普联技术有限公司明确书面许可,任何单位或个人不得擅自仿制、复制、誊抄或转译本书部分或全部内容。不得以任何形式或任何方式(电子、机械、影印、录制或其它方式)进行商品传播或用于任何商业、赢利目的。

TP-LINK[®]为深圳市普联技术有限公司注册商标。本文档提及的其他所有商标或注册商标,由各自的所有人拥有。

本手册所提到的产品规格和资讯仅供参考,如有内容更新,恕不另行通知。可随时查阅我们的网站 http://www.tp-link.com.cn

除非有特殊约定, 本手册仅作为使用指导, 本手册中的所有陈述、信息等均不构成任何形式的担保。

┃ ■ 声明

除本安装手册外,随机光盘还提供了《全千兆防攻击安全型交换机用户手册》和《设备防雷安装手册》。

如需获取最新产品资料,请登录http://www.tp-link.com.cn。

文档名称	用途
《全千兆防攻击安全型交换机安装手册》	介绍了该系列交换机的安装过程、启动 以及常见故障处理
《全千兆防攻击安全型交换机用户手册》	介绍了该系列交换机的各个功能应用以 及常见功能使用问题处理
《设备防雷安装手册》	介绍了设备安装中如何做好防雷措施以 避免设备雷击损坏

安装手册简介

《全千兆防攻击安全型交换机安装手册》主要介绍了TL-SG2224E/TL-SG2224P 交换机的硬件特性、安装方法以及在安装过程中应注意事项。 本手册包括以下章节:

第1章:产品介绍。简述交换机的基本功能特性并详细介绍外观信息。

第2章:产品安装。指导交换机的硬件安装方法以及注意事项。

第3章:硬件连接。指导交换机与其他设备之间的连接及注意事项。

第4章: 登录WEB管理系统。介绍登录交换机WEB管理系统的方法。

附录A: 常见故障处理。

附录B: 技术参数规格。



说明: 在安装设备之前及安装设备过程中为避免可能出现的设备损坏及人身伤害,请仔细阅读本手册相关内容。

阅读对象

本手册适合下列人员阅读:

网络工程师

网络管理员

约定

鉴于全千兆防攻击安全型交换机TL-SG2224E和TL-SG2224P结构相同,在本手册以下部分,如无特别说明,均以TL-SG2224E为例。并且,所提到的交换机是指全千兆防攻击安全型交换机。

本手册采用了如下几种醒目标志来表示操作过程中应该注意的地方,这些标志的含义如下:



该图标表示提醒操作中应注意的事项,如果操作错误可能导致设备损坏等不良后果。



该图标表示对操作内容的描述进行必要的补充和说明。

第1章	产品介绍 ———— 0	l
1.1	产品简介01	
1.2	产品外观01	
第2章	产品安装 ————————————————————————————————————	3
2.1	物品清单03	,
2.2	安装注意事项03	•
2.3	安装工具准备05	,
2.4	产品安装05	,
第3章	硬件连接 ————— 07	7
3.1	连接至RJ45端口07	,
3.2	连接SFP端口07	,
3.3	连接电源线08	3
3.4	设备初始化09)
3.5	安装后检查09)
第4章	登录WEB管理系统 ———— 10)
4.1	登录准备10)
4.2	登录操作10)
4.3	登录成功11	
附录A	常见故障处理 ————— 12	2
附录B	技术参数规格 ————————————————————————————————————	3

第1章 产品介绍

1.1 产品简介

TL-SG2224E/TL-SG2224P交换机是由深圳市普联技术有限公司自主研发的防攻击安全型交换机。

本产品针对目前局域网中出现的安全问题,提供了802.1X认证、ARP攻击防护、蠕虫病毒防护、DoS攻击防护、ACL安全防护等一系列安全特性;同时特别为网吧和中小企业常见应用开辟了网络优化功能;另外可视化的WEB操作界面使配置维护更简单。

本产品广泛应用于中小企业、网吧、酒店、医院等网络环境,可作为中心汇聚层交换机或 普通接入层交换机来组建全千兆、高安全、高性能的企业级网络。

交换机目前具体包含型号如下:

产品双壳 '	10/100/1000Mbps自	1000Mbps SFP端口	共享端口对应关系	
	适应RJ45端口		RJ45端口	SFP端口
TL-SG2224E	24	2	端口23/端口24	SFP 1/SFP 2
TL-SG2224P	24	2	端口23/端口24	SFP 1/SFP 2



说明: SFP端口与对应RJ45端口形成一个Combo口,即同一时刻Combo口的两个端口只能使用一个; SFP端口兼容多模、单模SFP光纤模块; 推荐使用TP-LINK公司SFP光纤模块,如TL-SM311LM和TL-SM311LS。

1.2 产品外观

■ 前面板

TL-SG2224E/TL-SG2224P交换机前面板由24个10/100/1000Mbps自适应RJ45端口、2个1000Mbps SFP端口、RESET键以及相关的指示灯组成,如**图1-1**所示(以TL-SG2224E为例说明)。




图1-1 前面板示意图

1 指示灯

指示灯,包括Power、1000Mbps、Link/Act、System、FAN指示灯。通过指示灯 您可以监控交换机的工作状态,请参见**表1-1**。

指示灯	工作状态	工作说明
Power	常亮	交换机接上电源后,此指示灯为红色常亮
System	常亮	交换机接上电源后, 此指示灯常亮, 表示初始化成功, 运行正常
1000Mbpa	常亮	当一个10/100/1000Mbps端口与1000Mbps设备连通时, 相对应的指示灯为绿色常亮
1000Mbps	不亮	当一个10/100/1000Mbps端口与10Mbps或100Mbps设备连通或未连接设备时,相对应的指示灯不亮
Link/Act	常亮	当任何一个10/100/1000Mbps端口连接了一个网络设备,相应的指示灯为绿色常亮
	闪烁	当任何一个10/100/1000Mbps端口正常连接后,在接收或发送数据时,相应的指示灯为绿色闪烁
FAN	常亮	当风扇正常运行时,相应的FAN1、FAN2 示灯常亮

表1-1 指示灯工作状态描述

2 24个10/100/1000Mbps自适应RJ45端口

支持10Mbps、100Mbps或1000Mbps速率自适应功能,支持自动翻转(Auto-MDI/MDIX)功能,每个端口对应有一组指示灯,即Link/Act和1000Mbps指示灯。

3 2个1000Mbps SFP端口

SFP端口位于面板右侧,与对应的RJ45端口共用指示灯,其中SFP1与端口23共用,SFP2与端口24 共用。

4 RESET键

复位键。复位操作为:通电状态下长按RESET键5秒,待所有指示灯一起闪烁3次后松开RESET键,交换机将自动恢复出厂设置并重启。恢复出厂设置后,默认管理地址为http://192.168.0.1,默认用户名和密码均为supervisor。

■ 后面板

TL-SG2224E/TL-SG2224P交换机后面板有一个电源插座,如图1-2所示。



图1-2 后面板示意图

1 电源插座


这是一个三相电源插座,把电源线阴性插头接到这个插座上,阳性插头接到交流电源上。



注意:请使用原装电源线,接入电源为100-240V~50/60Hz的交流电源。

第2章 产品安装

2.1 物品清单





注意: 如果发现有配件短缺及损坏的情况, 请及时和当地经销商联系。

2.2 安装注意事项



注意: 为避免使用不当造成设备损坏及对人身的伤害, 请遵从以下的注意事项。

■ 安装安全注意事项

- 安装过程中电源保持关闭状态,同时佩戴防静电手腕,并确保防静电手腕与皮肤良好接触,避免潜在的安全隐患;
- 交换机在正确的电源供电下才能正常工作,请确认供电电压与交换机所标示的电压相符;
- 交换机通电前请确认不会引起电源电路超负荷,以免影响交换机正常工作甚至造成不必要的损坏;
- 为避免受电击的危险, 在交换机工作时不要打开外壳, 即使在不带电的情况下, 也不要自行打开;
- 清洁交换机之前, 应先将交换机电源插头拔出, 请勿用湿润面料擦拭, 请勿用液体清洗。

■ 安装环境注意事项

温度/湿度



为保证交换机长期稳定工作,延长使用寿命,请维持环境一定的温度和湿度。过高或过

低的环境湿度易引起绝缘材料漏电、变形甚至金属部件锈蚀现象,温度过高会加速绝缘材料的老化过程,严重影响设备使用寿命。该系列交换机的正常工作和存储温度/湿度如下**表2-1**。

环境描述	温度	相对湿度
工作环境	0℃ ~ 40℃	10% ~ 90%RH 无凝结
存储环境	-40°C ~ 70°C	5% ~ 90%RH 无凝结

表2-1 交换机正常使用的温度/湿度要求

室内防尘



灰尘落在交换机表面会造成静电吸附,使金属接点接触不良。虽然设备本身在防静电方面做了一定措施,但当静电超过一定强度时,仍会对内部电路板上的电子元器件造成致命的破坏,为避免静电影响设备正常工作,请注意以下事项:

- 定期除尘,保持室内空气清洁;
- 确认设备接地良好, 保证静电顺利转移。

电磁干扰



电磁干扰会以电容耦合、电感耦合、阻抗耦合等传导方式对设备内部的电容、电感等电子元器件造成影响,为减少电磁干扰因素造成的不利影响,请注意以下事项:

- 供电系统采取必要抗电网干扰措施;
- 交换机应远离高频大功率、大电流设备,如无线发射台等;
- 必要时采取电磁屏蔽措施。



雷击发生时,在瞬间会产生强大电流,放电路径上空气会被瞬间加热至20000摄氏度,瞬间大电流足以给电子设备造成致命的损害。为达到更好的防雷效果,请注意以下事项:


- 确认机架和设备接地端子都与大地保持良好接触:
- 确认电源插座与大地保持良好接触:
- 合理布线, 避免内部感应雷;

■ 室外布线时,建议使用信号防雷器。



说明: 详细防雷措施请参见《设备防雷安装手册》。

安装台



无论交换机安装在机架内或其他水平工作台上,请注意以下事项:

- 确认机架或工作台平稳、牢固,且能承受至少5.5Kg重量;
- 确认机架自身有良好的散热系统,或保持室内通风良好;
- 确认机架良好接地, 电源插座与交换机距离不超过1.5米。



注意: 本产品专为通信运营商的机房使用设计, 请按照以下要求进行安装维护。

2.3 安装工具准备

- 十字螺丝刀
- 防静电手腕
- ■可选网线、光纤

2.4 产品安装

■ 安装在桌面上

当不具备19英寸标准机架时,用户可以将交换机放置在平稳的桌面上。此种安装方式操作比较简单,具体安装步骤如下:



注意: 交换机机壳周围预留5~10cm空隙,确保散热和空气流通,交换机表面避免摆放其他重物。

- 1. 将交换机的底部朝上放置于足够大且稳定的桌面上;
- 2. 逐个揭去4个脚垫的胶面保护纸,分别黏贴在位于机壳底部四角的圆形凹槽中,如图 2-1所示;
- 3. 将交换机翻转过来, 平稳地放在桌面上。




图2-1 桌面安装示意图

■ 安装在19英寸标准机架上

本系列交换机是按照19英寸标准机架的尺寸进行设计的,可以方便地安装到机架上, 具体安装步骤如下:

- 1. 检查机架的接地与稳定性:
- 2. 将配件中的两个L型角铁分别安装在交换机面板的两侧,并用配件中提供的螺钉固定,如图2-2所示;




图2-2 角铁安装示意图

- 3. 将交换机安放在机架内适当位置,由托架支撑;
- 4. 用螺钉将L型角铁固定在机架两端固定的导槽上,确保交换机稳定、水平地安装在机架上,如**图2-3**所示。




图2-3 机架安装示意图



注意:

- 机架良好接地是设备防静电、防漏电、防雷、抗干扰的重要保障, 因此确保机架接地线正确安装;
- 机架内安装设备一般由下至上, 避免超负荷安装;
- 交换机表面避免摆放其他重物, 以免发生意外:
- 确保散热和空气流通。

第3章 硬件连接

3.1 连接至RJ45端口

本系列交换机提供24个固定的10/100/1000Mbps自适应RJ45端口, 其与对端以太网口的连接过程如下:

1. 将网线一端连接到交换机,另一端连接到对端设备,如图3-1所示;




图3-1 RJ45端口连接示意图

2. 上电后,请检查1000Mbps灯及Link/Act指示灯的状态,若Link/Act灯亮表示链路已正常连通;Link/Act灯灭表示链路不通,请检查线路,确认对端设备已启用。详细指示灯说明请参考表1-1。



说明:

- 对于10Base-T以太网,建议使用3类或3类以上的UTP线;
- 对于100Base-TX以太网,建议使用5类或5类以上UTP线;
- 对于1000Base-T以太网,建议使用超5类或6类UTP线。



注意:

- 当交换机与工作站、服务器、路由器或其它以太网设备连接时,网线长度不能大于100米;
- 交换机以太网口Auto-MDI/MDIX功能默认开启,采用5类双绞线连接以太网时,标准网线或交叉网线均可;
- 不要将RJ45端口连接电话线。

3.2 连接SFP端口

本系列交换机提供2个SFP端口。其安装光纤模块的过程如下:

- 1. 从侧面抓住光纤模块,将其沿交换机SFP端口插槽平滑插入,直至光纤模块与交换机紧密接触为止;
- 2. 连接时确认光纤模块的Rx和Tx口,将光纤的一端对应插入Rx和Tx口,光纤的另一端连接到另一设备,如**图3-2**所示;




图3-2 SFP端口连接示意图

3. 上电后,请检查1000Mbps及Link/Act指示灯的状态,若Link/Act灯亮表示链路已正常连通,Link/Act灯灭表示链路不通,请检查线路,确认对端设备已启用。详细指示灯说明请参考**表1-1**。



注意:

- 不允许过度弯折光纤, 其曲率半径应不小于10cm;
- 保证接口的Tx与Rx端连接正确:
- 保证光纤端面处的清洁度:
- SFP光纤模块建议选择我司产品。



注意:一类激光产品的激光对眼睛有伤害,请不要用眼睛直视光纤连接器,否则可能对眼睛造成伤害。

3.3 连接电源线

全千兆防攻击安全型交换机使用100-240V~50/60Hz的交流电源。

- 1. 检查选用电源与交换机标示的电源要求一致;
- 2. 交换机原装电源线连接交换机与电源插座,如图3-3所示。




图3-3 电源线连接示意图



注意: 供电系统的电源要求与大地良好接触, 确认设备供电电源开关的位置, 以便在需要时, 能够及时切断供电电源。

3.4 设备初始化

接通电源后交换机将自动进行初始化,此时指示灯会出现下列情况:

- 检查交换机面板上Power指示灯状态, 亮表示电源连接正确, 灭则表示供电异常;
- 检查交换机面板上Systerm指示灯状态, 亮表示系统初始化成功, 灭则表示初始化失败;
- Link/Act和1000Mbps指示灯会闪烁一下后熄灭,指示系统已经复位;
- FAN风扇指示灯常亮。



说明: 设备上电后, 可以听到风扇旋转的声音, 把手放在交换机的通风口附近, 可以感觉到空气流动。

3.5 安装后检查

安装后请检查以下事项:

- 检查交换机周围是否有足够的散热空间, 空气流通是否顺畅;
- 检查电源插座供电是否符合交换机规格;
- 检查电源、交换机、机架等设备都已正确接地;
- 检查交换机与其它网络设备是否连接正常。

第4章 登录WEB管理系统

4.1 登录准备

- 1. 普通PC使用网线正确连接交换机任意一个RJ45端口;
- 2. 设置PC本地连接IP地址为192.168.0.X, X为2~254中任意整数, 子网掩码为255.255.255.0, 默认网关为192.168.0.1, 如**图4-1**所示。




图4-1 本地连接



说明: 交换机出厂默认管理地址为http://192.168.0.1, 用户名和密码均为supervisor。

4.2 登录操作

1. 打开IE浏览器, 在地址栏中输入http://192.168.0.1, 按Enter键;



2. 输入默认用户名: supervisor, 密码: supervisor, 点击登录, 如图4-2。



图4-2 用户登录

4.3 登录成功

经过上述步骤即可成功登录交换机管理界面首页,如图4-3所示。在管理界面首页显示端口状态,其中"绿色"表示该物理端口已与设备连接。在端口状态下方可以查看交换机的系统信息。点击左上角的本公司的商标,可以很方便地访问本公司主页 (http://www.tp-link.com.cn);点击主页面左侧的导航栏即可进行相应功能的配置。



图4-3交换机管理界面首页



说明: 10分钟之内没有对交换机管理界面进行操作,系统会自动退出管理界面,若要再次进行管理请重新登录。

附录A 常见故障处理

问题1. 忘记交换机用户名和密码。

全千兆防攻击安全型交换机可以通过RESET键将交换机恢复出厂设置。操作方法为:

长按RESET键5秒,待所有指示灯灯一起闪烁3次后松开RESET键,交换机将自动恢复出厂设置并重启。恢复出厂设置后,默认管理地址是http://192.168.0.1,默认用户名和密码均为supervisor。

问题2. 电源指示灯显示不正常。

电源系统正常工作时,电源指示灯应保持常亮。若电源指示灯不亮,请进行以下检查:

- 1. 交换机电源线是否连接正确,确保电源线插头已经完全插入交换机电源插座;
- 2. 供电电源与交换机所要求的电源是否匹配, 电源输入为100-240V~50/60Hz;

问题3. 无法登录交换机WEB管理界面。

请通过以下方面进行检查:

- 1. 交换机若开启了用户安全中的管理人数限制功能,且当前用户数已达到预先设置的最大值,则访问将受到限制,建议稍后再试;
- 2. 观察指示灯的状态,检查相应端口线缆是否正常连接,同时确认端口没有被禁用,可以换另外一个物理端口登录交换机;
- 3. 如果是通过本地计算机管理交换机,请确保本地计算机的IP地址与交换机IP参数处于同一网段;
- 4. 通过Ping命令检查网络连接。通过"开始"→"运行"输入"cmd"命令,点击"确定"后,可以打开命令窗口。输入ping 127.0.0.1检查计算机的TCP/IP协议是否安装;输入ping 192.168.0.1(交换机当前IP地址)检查计算机与交换机的连接是否正常。

问题4. 不能正常浏览管理界面。

请通过以下方面讲行检查:

- 1. 页面显示异常, 请升级或更换其他浏览器;
- 2. 窗口弹出被禁止,请降低浏览器安全设置。

问题5. 断电后配置消失。

全千兆防攻击安全型交换机配置实时生效,但断电前必须点保存配置。

附录B 技术参数规格

参数项	参数内容
支持的标准和协议	IEEE 802.3 10BASE-T以太网 IEEE 802.3u 100BASE-TX快速以太网 IEEE 802.3ab 1000BASE-T千兆以太网 IEEE 802.3z 千兆以太网(光纤) ANSI/IEEE 802.3 NWay自动协商 IEEE 802.3x流量控制 IEEE 802.1p优先级 IEEE 802.1q VLAN IEEE 802.1x认证 CSMA/CD Ethernet
数据传输速率	以太网 10Mbps半双工,20Mbps全双工 快速以太网 100Mbps半双工,200Mbps全双工 千兆以太网 2000Mbps全双工
网络介质	10Base-T: 3类或以上UTP/STP(≤100m) 100Base-TX: 5类或以上UTP/STP(≤100m) 1000Base-T: 4对5类 (推荐使用超5类) UTP/STP(≤100m)
指示灯	电源指示灯、1000Mbps速率指示灯、Link/Act指示灯、 系统指示灯、风扇指示灯
传输方式	存储转发
背板带宽	48Gbps
MAC地址学习	自动更新,支持8K地址空间
包转发速率	10BASE-T: 14881pps/端口 100BASE-TX: 148810pps/端口 1000BASE-T: 1488095pps/端口
电源输入	100-240V~ 50/60Hz
工作温度	0°C~40°C
存储温度	-40°C~70°C
工作湿度	10%~90%RH 无凝结
储存湿度	5%~90%RH 无凝结
尺寸(L×W×H)	440mm×260mm×44mm

MEMO	

